



HUR MAN SPINNER SOCKER

Floss Boss

INSTRUKTION

Sedan maskinen plockats upp ur kartongen (*Obs! Lyft ej maskinen I huvudet, det finns handtag på sidan*) bör en översyn ske. Vid transportskada kontakta transportbolag/återförsäljare omgående.

Obs! innan maskinen startas, lossa de 2 transportsäkringarna som sitter på varsin sida om spinnarhuvud

Anslut sedan maskinen till 220V uttag. Fyll sedan socker i spinnarhuvudet till ca: 90% (Tillsätt endast socker när maskinen är avstängd.)

Sätt skålen på plats. Fyll på socker.

Slå på strömbrytaren motor till "ON" och sedan brytaren heat till "ON"

Justera sedan temperaturen på elementen med ratten som sitter till höger om strömbrytarna. Vi rekommenderar att alltid börja med lägsta inställningen och sedan höja tills jämt flöde kommer ur maskinen.

När man slutar för dagen är det bra att köra slut sockret och låta maskinen bränna bort ev. beläggningen på elementet (ca: 30sek). Trä gärna en plastpåse över spinnarhuvudet vid dagens slut men låt maskinen kallna ca 10-15 minuter innan så att inte plasten smälter. Det håller ev. fukt och insekter borta.

Vid rengöring dra ut kontakten, torka därefter av huvudet & skålen med en fuktig trasa.

Skålen kan med fördel göras ren i duschen eller under rinnande varmt vatten.

OBS! Låt aldrig vatten komma ner i spinnarhuvudet, det kan orsaka kortslutning.

Tips !

Fånga upp färdigt socker längs skålens ytterkanter och snurra upp det på pinnen, du lär dig snart vilket håll som passar dig bäst.

Är det kö medan du producerar så behöver du bara slå av brytaren heat medan du tar betalt m.m. och sedan slå på heat igen och sockervadden kommer inom några sekunder.

Börjar maskinen att vibrera och väsnas kan detta innebära för lite socker i spinnarhuvudet.

Om sockerbeläggning bildas på flossbandet (där sockervadden kommer ut) kan det enkelt tas bort genom att höja temperaturen och låta maskinen gå ca 30 sekunder. Det gör att sockret smälter och lossnar från flossbandet. Det kan "smälla" lite i kanterna på skålen när sockret släpper. **Tag ALDRIG bort sockret genom att försöka med skruvmejsel eller annat föremål. Det skadar flossbandet och kan orsaka kortslutning.**

Garanti på din maskin/motor är 1år.

Besök vår hemsida www.funfood.se eller ring oss på 046-712222 om ytterligare information / frågor !

Lycka till !!!