

Tips till en lång hållbar slushmaskin

- **Rengör maskinen 1 gång i veckan.**
Diska med mildt rengöringsmedel och mjuk svamp.
(Diska inte i maskin då tankarna blir repiga och mjölkfärgade, använd inte heller ”grön svamp” då den repar.)
Dammsug filter och se till att maskinen har fritt utrymme för luftintag och uttag.
- **Smörj packningarna med vitt vaselin varje gång maskinen gjorts ren.**
Då håller packningarna längre och minskar risken för eventuellt läckage.
- **Blanda koncentrat och vatten noga enligt instruktion.**
FunSlush: 1 del koncentrat + 5 delar vatten
- **På natten – sätt på Nattläge.**
Mycket viktigt att nivån i tankarna är över minimum vid flytande produkt.
Om det är för lite känner termostaten att produkten är för varm (=rumstemperatur) vilket innebär att slushen fryser.
- **Rätt konsistens på slushen.**
Det går att justera konsistensen på slushen, vrid endast ett par varv åt gången vid justering.
Minus (-) ger lösare slush och Plus (+) ger hårdare slush.
Om slushen är för hård kan omrörar-motorn gå sönder!
- **Rätt mängd i behållarna.**
Om det är för lite slush i behållarna kommer termostaten att konstant jobba för frysning.
Blir slushen för hård kan omrörar-motorn gå sönder!

Lycka till med försäljningen och var rädd om din maskin!

För vidare instruktioner hänvisas till bruksanvisningen som medföljer maskinen.
Om den saknas kan ny hämtas på www.funfood.se under fliken Support.

Kontaktuppgifter:
Tel: 046-71 22 22
Mail: info@funfood.se

